

# 第4章

## 困ったときは

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

### 4.1 設定で困ったとき

- イーサネットコンバータマネージャで検索をしても本製品が見つかりません ..... 40 ページへ
- 設定画面が表示されない ..... 42 ページへ
- IP アドレスの割り振りがたがわからない ..... 46 ページへ

## 4.1 設定で困ったとき

### イーサネットコンバータマネージャで検索をしても本製品が見つかりません

原因①： ネットワークアダプタのドライバが正常にインストールされていません。

対策①： ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールしてください。

---

原因②： UTP ケーブルが接続されていない(パソコンの LAN ポートに直接本製品を取りつけて設定する場合)。

対策②： 本製品の前面パネルにある ETHERNET ランプやパソコンの LAN ポートのリンクランプが点灯しているか確認してください。ETHERNET ランプが点灯していないときは、以下の項目を確認してください。(有線で接続されたパソコンの場合)

- ・ パソコンと本製品が、ストレートケーブルで確実に接続されていることを確認してください(「カチッ」と音がするまで差し込んでください)。
  - ・ 本製品の設定時は、本製品をハブには接続しないでください。必ずパソコンの LAN ポートに接続してください。
  - ・ 正常に通信できている他の UTP ケーブルを使用して、再度イーサネットコンバータマネージャから検索を行なってください。
- 

原因③： AirStation に WEP (暗号) が設定されている(無線 LAN パソコンから AirStation を使って本製品を設定する場合)。

対策③： 本製品の初期設定時は、AirStation の WEP を使用しない設定にする必要があります。AirStation の WEP を使用しない設定にして、再度イーサネットコンバータマネージャから検索を行なってください。

---

原因④： DHCP サーバがネットワークに存在しない環境で、本製品の IP アドレスを自動的に取得する設定にした場合、IP アドレスの取得動作中は通信できません。

対策④： DHCP サーバがない場合は、約 2 分後に本製品の IP アドレスが「1.1.1.1」に設定されます。IP アドレスを手動で設定した後に、もう一度イーサネットコンバータマネージャで検索してください。

---

**原因⑤：** ファイアウォールの機能が有効となっている常駐ソフトがインストールされている。

**対策⑤：** ファイアウォール機能を無効に設定するか、ソフトウェアをアンインストールしてください。設定に関する手順については、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

### 《トレンドマイクロ社のウイルスバスター 2002 の場合》

「パーソナルファイアウォール機能」を無効に設定した状態でご利用になるか、手動設定でネットワークアダプタの IP アドレスを「信頼するコンピュータ」として登録してください。詳細は、以下を参照してください。

#### ○パーソナルファイアウォール機能を無効にする方法

- 1 [スタート]－[プログラム]－[トレンドマイクロウイルスバスター 2002]－「ウイルスバスター 2002 設定」を選択します。  
※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバスターアイコンを右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。
- 2 ウイルスバスター 2002 操作画面内のクイック設定より「パーソナルファイアウォール」のチェックボックスを外し、[適用]をクリックします。

#### ○AirStation の IP アドレスを登録する方法

- 1 [スタート]－[プログラム]－[トレンドマイクロウイルスバスター 2002]－「ウイルスバスター 2002 設定」を選択します。  
※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトレイ上のウイルスバスターアイコンを右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。
- 2 ウイルスバスター 2002 の設定画面の左側のメニューから「パーソナルファイアウォール」－「信頼するコンピュータ」を選択します。
- 3 「信頼するコンピュータ」欄にネットワークアダプタが表示されますので、チェックを入れて [適用] をクリックします。

---

**原因⑥：** 無線の通信モードが違う（無線 LAN パソコンから AirStation を使って本製品を設定する場合）。

**対策⑥：** 本製品の WIRELESS ランプが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、初期化／モード切替スイッチを押します。スイッチを押した後、WIRELESS ランプが数秒点灯した後、消灯することを確認してください（消灯して数秒後、AirStation に自動接続して、再度点灯します）。スイッチを押した後、WIRELESS ランプが数秒点滅して、消灯した場合は、通信モードが異なりますので、再度、初期化／モード切替スイッチを押します。

---

**原因⑦：** 無線の電波が届いていません（無線 LAN パソコンから AirStation を使って本製品を設定する場合）。

**対策⑦：** AirStation と本製品との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再接続してください。

## 設定画面が表示されない

本製品を検索することはできますが、設定画面が表示されない。

**原因①：** IP アドレスの割り振りが間違っている。

**対策①：** パソコンと AirStation に同じネットワークの IP アドレスが設定されているか確認してください。IP アドレスの割り振りが、「IP アドレスの割り振りがわからない」(P46) を参照してください。

**原因②：**

- ・ WEB ブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示されません。
- ・ モデムや TA を使用してダイヤルするように、設定されています。


**対策②：** 下記のいずれかの対策があります。

- ・ プロキシサーバの存在するネットワーク環境で本製品を設定するときは、WEB ブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。
- ・ WEB ブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。  
次の手順で設定をおこなってください。

### Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1** Internet Explorer を起動します。
- 2** [ツール] - [インターネットオプション] を選択します。
- 3** [接続] をクリックします。

4




1 選択

「ダイヤルしない」を選択します。

2 クリック

「LAN の設定」をクリックします。

5



1 確認


「設定を自動的に検出する」がチェックされていない事を確認します。

2 クリック

「プロキシサーバーを使用する」がチェックされているときは、「詳細」をクリックします。

「プロキシサーバーを使用する」がチェックされていないときは、WEB ブラウザの設定に問題ありません。

6



1 入力

「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」欄に、本製品の IP アドレスを入力します。

2 クリック

「OK」をクリックします。

**メモ** 本製品の IP アドレスがわからないときは、「本製品の IP アドレスを確認する」(P37)を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してください。

Internet Explorer4.0 の場合

1 Internet Explorer を起動します。


2 「表示」－「インターネットオプション」を選択します。

3 「接続」タブをクリックします。

4

困ったときは

4



1 選択


「LAN を使用してインターネットに接続」を選択します。

2 確認

「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」がチェックされているときは、[詳細] をクリックします。

「プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス」が、チェックされていないときは、設定に問題ありません。

5



1 入力

「次ではじまるアドレスにはプロキシサーバを使用しない」欄に、本製品の IP アドレスを入力します。

2 クリック

[OK] をクリックします。

■メモ 本製品の IP アドレスがわからないときは、「本製品の IP アドレスを確認する」(P37) を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してください。

## Netscape Navigator4.0 以降の場合

1

Netscape Navigator を起動します。


2



1 選択

[編集] — [設定] を選択します。

3




1 クリック

カテゴリ欄の [プロキシ] をクリックします。

[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。

4




1 クリック

「手でプロキシを設定する」が選択されているときは、[表示] をクリックします。

「インターネットに直接接続する」または「自動プロキシ設定」が選択されている場合は、WEB ブラウザの設定に問題ありません。

5



1 入力

「次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない」欄に、本製品の IP アドレスを入力します。

2 クリック

[OK] をクリックします。

**メモ** 本製品の IP アドレスがわからないときは、「本製品の IP アドレスを確認する」(P37) を参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してください。


**原因③：** Internet Explorer5.0 を使う場合、「オフライン作業」ダイアログが表示されてしまい、設定画面が表示されません。

**対策③：** 以下のように表示された場合は、[接続] をクリックしてください。



1 クリック

以下のように表示されたときは、[再試行] をクリックしてください。



1 クリック

4

困ったときは

## IP アドレスの割り振りがわからない

対策： 以下を参考にして、IP アドレスを設定してください。

### ネットワーク上に DHCP サーバ※が存在する場合

IP アドレスの設定を、以下のように設定します。

WindowsMe/98/95 : 「IP アドレスを自動的に取得」

Windows2000 : 「IP アドレスを自動的に取得する」

WindowsNT4.0 : 「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」

### ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合

パソコンに設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

### ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよび AirStation の IP アドレスを、以下のように設定します。

< 設定例 >

	IP アドレス	ネットマスク
AirStation	: 192.168.0.1	255.255.255.0
パソコン A	: 192.168.0.2	255.255.255.0
パソコン B	: 192.168.0.3	255.255.255.0
パソコン C	: 192.168.0.4	255.255.255.0
.		
パソコン X	: 192.168.0.254	255.255.255.0

※ DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンに IP アドレスを自動的に割り振るサーバです。

Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータなどの、DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCP サーバ機能が動作している場合があります。Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータの、DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000/NT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照してください。または、メーカーにお問い合わせください。

ネットワーク上に WindowsMe/98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。